

かんたん取扱説明書

5Wデジタル業務用簡易無線
VXD450R

【無線機の使い方】



ロックボタン **On**

約2秒間押し続けると

ロータリースイッチとボタンがロックされます。

再度約2秒間押し続けるとロックは解除されます。

マイク

A 電源を入れる

時計回りにまわすと「ポピッ」と鳴り、電源が入ります。

電源を切るときは、カチッと音がするまで反時計回りにまわしきります。

B チャンネルを合わせる

出荷時にチャンネル01に設定してあります。**そのままで交信できます。**

※チャンネルを変えるときは、ロータリースイッチをまわして、**必ず通信相手と同じチャンネルに合わせます。**

※無線機を配る前に、ロータリースイッチを**ロック**することをおすすめいたします。

C PTTボタンを押しながら話す

押しながらマイクに向かって話し、終わったら離します。

受信している間はPTTボタンを押しても、送信できません。

※マイクと口元の間を5cmくらい離し、普通の大きさの声で話すと聴きとりやすくなります。

※送信と受信は交互にします。送信の最後に「どうぞ」と付け加えると、交互の会話がスムーズです。

A 音量調節

時計回りにまわすと音量が大きくなります。

【交信できないとき】

うまく交信できないときは、以下の点をご確認ください。

・チャンネルは合っていますか？

画面に同じ表示が出ているかご確認ください。

・ユーザーコード(UC)は合っていますか？

ユーザーコードの設定については、このプリントの裏面をご参照ください。

・バッテリーの残量は充分ですか？

■や□の場合は充電してください。

・受信中ではありませんか？ 相手の送信が終わった後、PTTボタンをしっかりと押しながら送信してください

受信中は送信できません。

・イヤホンマイクの接続部分はゆるんでいませんか？

・他のグループの声が聞こえる時は、チャンネルを変更してご利用ください



三和システムサービス株式会社

☎ 0120-0380-24 フリーダイヤル受付 9:00～17:00 (土日祝を除く)

【レンタル無線機ご返却先】 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 2-477-3F

【ユーザーコード (UC) について】

ユーザーコード (UC) を設定してある無線機と交信したいときは、
下記の手順で、交信したい相手と同じユーザーコード (UC) に設定してください。

- ① 一度電源を切り、“選択” ボタンを押しながら電源を入れ 拡張機能の選択画面が表示されたら“選択” ボタンを放します。
- ② ロータリースイッチをまわして“コールモード”を選択し、“選択” ボタンを押します。
- ③ ロータリースイッチをまわして、“UC” の表示にあわせます。
現在のユーザーコードが表示されます。



現在のユーザーコード

- ④ “選択” ボタンを押します。
ユーザーコードの百の桁で、カーソルが点滅します。
- ⑤ ロータリースイッチをまわして、希望の数字を選択します。
設定できるユーザーコードは“000”～“511”です。
(512以上の数字にあわせることはできません)

- ⑥ ▶ ボタンを押すと、カーソルが右の桁に移動します。
◀ ボタンを押すと、カーソルが左の桁に移動します。



- ⑦ ⑤と⑥の操作を繰り返して、3桁のユーザーコードを設定します。

“選択” ボタンを押します。その後電源を切ると変更は終了です。

ユーザーコード

ご注意

※出荷時に全機ともユーザーコードは 000 に設定してあります。そのままでも交信できます。
※ユーザーコードが異なる相手とは交信できません。
交信したい相手とは、必ず同じユーザーコードを設定してください。

【充電について】

レンタル無線機は満充電にて出荷しておりますので、そのままご使用になれます。
リチウムイオン電池は、単体でも充電できます。

- ・ **連結充電器CD-51が連結できるのは6個までです**
7個以上連結すると故障の原因となります。
- ・ **無線機の電源を切ってから、充電してください**
- ・ **満充電になったら、充電器から外してください**